

# BCM (MODULE DE CONTROLE DE LA CARROSSERIE)

## < INFORMATIONS RELATIVES A L'ENTRETIEN

### SYSTEME COMMANDE PAR LE BCM ET LE MODULE INTELLIGENT KEY

Systeme	Référence
Systeme d'Intelligent Key	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">BL-137</a> (VIN&lt;VSKJ**R51*0218001)</li> <li>• <a href="#">BL-423</a> (VIN&gt;VSKJ**R51*0218001)</li> </ul>

### COMPOSANTS MAJEURS ET SYSTEME DE CONTROLE

Systeme	Entrée	Sortie
Systeme de verrouillage sans clé avec télécommande	Télécommande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actionneur de verrouillage de toutes les portières</li> <li>• Clignotants (gauche/droit)</li> <li>• Instruments combinés (clignotant)</li> </ul>
Systeme d'Intelligent Key	Boîtier d'Intelligent Key	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actionneur de verrouillage de toutes les portières</li> <li>• Clignotants (gauche/droit)</li> <li>• Instruments combinés (clignotant)</li> </ul>
Systeme de verrouillage électrique de portes	Interrupteur de verrouillage/déverrouillage de porte	Actionneur de verrouillage de toutes les portières
Alimentation (ALL) du lève-vitre électrique et du toit ouvrant	Alimentation de l'allumage	Lève-vitre électrique et système de toit ouvrant
Alimentation (BAT) du lève-vitre électrique et du toit ouvrant	Alimentation électrique de la batterie	Lève-vitre électrique et système de toit ouvrant
Phares	Commande combinée	IPDM E/R
Systeme d'éclairage automatique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connecteur de capteur de luminosité et de</li> <li>• Commande combinée</li> </ul>	IPDM E/R
Feux arrière	Commande combinée	IPDM E/R
Feux antibrouillards avant	Commande combinée	IPDM E/R
Feu antibrouillard arrière	Commande combinée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feu antibrouillard arrière</li> <li>• Instruments combinés</li> </ul>
Clignotants	Commande combinée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clignotants</li> <li>• Instruments combinés</li> </ul>
Feux de détresse	Interrupteur de feux de détresse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clignotants</li> <li>• Instruments combinés</li> </ul>
Temporisateur de plafonnier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact de clé</li> <li>• Télécommande</li> <li>• Interrupteur de verrouillage/déverrouillage de porte</li> <li>• Contact de porte avant (côté conducteur)</li> <li>• Contact de toutes les portes</li> </ul>	Plafonnier
Témoin sonore de rappel d'éclairage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande combinée</li> <li>• Contact de clé</li> <li>• Contact de porte avant (côté conducteur)</li> </ul>	Instruments combinés (témoin sonore)
Essuie-glace intermittent de détection de pluie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande combinée</li> <li>• Connecteur de capteur de luminosité et de</li> </ul>	IPDM E/R
Vitesse de l'essuie-glace intermittent en fonction de la vitesse du véhicule	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande combinée</li> <li>• Instruments combinés</li> </ul>	IPDM E/R
Lave-vitre avant	Commande combinée	IPDM E/R
Désembuage de lunette arrière	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupteur de désembuage de lunette arrière :</li> <li>• Contact d'allumage (ACC, ON)</li> </ul>	IPDM E/R
Signal de commande d'A/C	Commande d'air avant	ECM
Signal de la commande de réglage de ventilation de soufflerie	Commande d'air avant	ECM